

Aufbringen von Flächenfolien

Zum Verkleben der Flächenfolie benötigen Sie:

- Eine Sprühflasche mit Wasser gefüllt (ggf. mit Spülmittel versetzt)
- Papiertücher
- Reinigungsmittel (Glasreiniger, Spiritus oder ähnliches)
- Rakel

1. Reinigen Sie die zu beklebende Fläche. Diese muss staub-, schmutz- und fettfrei sein.
2. Entfernen Sie das Wachspapier von der klebenden Seite der Folie. Sprühen Sie die zu beklebende Fläche und die Klebeseite der Folie mit der Sprühflasche ein.
Um die Folie besser ausrichten zu können, können Sie dem Wasser ein wenig Spülmittel beifügen. Jedoch ist bei Glasflächen darauf zu achten, dass, je mehr Spülmittel verwendet wird, sich auch die Trocknungszeit verlängert, bis die Folie vollständig auf der Oberfläche klebt. Falls Sie Schwierigkeiten haben sollten die Folie von dem Wachspapier zu trennen, können sie auf die Rückseite des Wachspapiers einen Klebandstreifen an die Ecke kleben, der an der Seite übersteht. So kann es besser entfernt werden.
3. Je nach Größe der Folie sollten Sie jemanden zum Auflegen um Hilfe bitten. Richten Sie die Folie aus, so dass sie positioniert ist. Sprühen Sie die Folie noch einmal mit der Sprühflasche vollflächig ein, damit der Rakel besser über die Folie gleitet.
4. Mit dem Rakel drücken Sie nun die Luftblasen und das Wasser zwischen der Folie und der zu beklebenden Fläche heraus.
Hierbei arbeiten Sie von der Mitte aus zum Rand der Folie. Achten Sie darauf, dass sich die Folie nicht verschiebt und ihre Position beibehält.
5. Nehmen Sie nun die überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch auf. Luftblasen, die Sie nicht rausgerakelt bekommen haben, können Sie mit einer Nadel einstechen. Durch das Loch entweicht die Luft und die Folie kann angedrückt werden.

Falls Sie hierzu Fragen haben sollten, stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter der Rufnummer 05331/9965-0 zur Verfügung.

Aufbringen von Folienbuchstaben

1. Reinigen Sie die zu beklebende Fläche mit Glasreiniger oder Spiritus. Für den optimalen Halt muss die Fläche staubfrei, fettfrei sowie frei von Kleberückständen sein.
2. Messen Sie die Position für die Beschriftung ein und zeichnen Sie die Mitte und Höhe an. Zum einfachen Positionieren ist an der Folie ein Anlegebalken. Fixieren Sie die Folie mit Kreppband.
3. Lösen die vorsichtig das Wachspapier vom Anlegebalken und schneiden Sie es so ab, dass dieser freiliegt.
4. Drücken oder rakel Sie die den Streifen der Übertragungsfolie an, der mit dem Anlegebalken verbunden ist. Entfernen Sie das Kreppband.
5. Entfernen Sie nun vorsichtig das Wachspapier. Achten Sie darauf, dass die Folienbeschriftung auf der durchsichtigen Übertragungsfolie bleibt. Alles, was mit dem Wachspapier abgezogen wird, ist später verloren! Ein vorheriges Andrücken erleichtert die Arbeit.
Um ein versehentliches Aufkleben zu vermeiden, halten Sie die Folie und das Wachspapier in einem 90°-Winkel zur Fläche.
6. Mit Rakel oder Rolle können Sie jetzt die Übertragungsfolie mit der Beschriftung an die Fläche in seitlichen Abwärtsbewegungen andrücken.
7. Ziehen Sie nun vorsichtig die Übertragungsfolie von der eben angedrückten Beschriftung ab.
8. Entfernen Sie den Anlegebalken. Reinigen Sie die Fläche noch einmal, um eventuelle Rückstände zu entfernen.

Falls Sie hierzu Fragen haben sollten, stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter der Rufnummer 05331/9965-0 zur Verfügung.

